

Gör det själv

Den okrossbara spegeln av akrylplast är köpt efter mått, från Vink. Spegeln får inte putsas med fönsterputs. Då kan den bli vitflammig. Vatten och mildt diskmedel räcker.



Två dörrar – två lösningar. Den ena ytterdörrens insida kläddes med okrossbart spegelglas, den andra målades med svart skoltavelfärg.

ANVÄND INSIDAN

Om ytterdörrens insida är trist går det lätt att göra något åt den med en spegel. Det ger dessutom ytterligare funktioner. Innan man lämnar hemmet får man en snabbkoll på hur man ser ut. I det här fallet var ett viktigt skäl också att få en ljusare hall. Spegeln reflekterar effektivt dagsljus från ett motstående fönster.

Med en dörr som är en griffeltavla riskerar man aldrig glömma vad som behöver köpas. Alla viktiga ärenden skrivs upp med tavelkrita.

Spegeldörr Det här behövs:

3 mm akrylplast med spegelyta

3 mm masonit

Tavellist med 6 mm fals

Bygglim, skruv

Nya skruvar till lås och dörrhandtag

Gör så här:

1 Såga till en masonitskiva i exakt mått efter dörrens insida. Räkna bort det mått som tavel-

listen kräver i ytterkanten. Även dörrkarmens fals måste räknas bort. Borra och såga hål även för dörrhandtag och lås och för eventuellt brevinkast.

2 Beställ spegelakrylplasten i exakt mått. Limma fast spegeln på skivan med ett bygglim som är mjukt i konsistensen så att det inte uppstår några limvallar under plasten. Då kan den buckla sig. Plasten är lite spröd och kan vara svår att hantera så det är bra om man är flera.

3 Borra och såga ut hålen för handtag, lås och brevinkast. Montera hela skivan på dörren med små skruvar längs kanten. Försänk skruvarna försiktigt i plasten så de inte sticker upp. Detta görs enklast om man lyfter av dörren och arbetar plant.

4 Montera tavellisten runt spegeln. Sätt tillbaka handtag och låsrosett. Man måste köpa nya skruvar eftersom de gamla nu är 6 mm för korta. Även brevinkastets lucka monteras fast igen.

Ann Blanchester, som bor i lägenheten, målade hela insidan av ytterdörren med skoltavelfärg som finns i färghandeln – och fick en komihågtavla.



Griffeltavla Det här behövs:

3 mm masonit

Skoltavelfärg

Spik eller skruv

Gör så här:

1 Såga till masonitskivan exakt efter dörrens mått. Notera att dörrkarmens fals måste rymmas.

2 Montera skivan på dörren med spik eller skruv längs kanten. Måla hela skivan med

griffeltavelfärg. Finns i färghandeln.

3 Montera tillbaka dörrhandtag, låsrosett och eventuellt brevinkast. Det kan behövas längre skruv till låsen eftersom masoniten gjort dörren 3 mm tjockare.

4 Visst går det att måla dörren direkt med griffeltavelfärg, men då är det inte lika lätt att återställa dörren den dag man tröttnat på sin griffeltavla.